



ΣΕΙΡΑ Α'

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: Σταδίου 3, Τ.Κ. 570 09 Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310 751995 - 752038, fax: 2310 752616

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Αγ.Δημητρίου 28, Τ.Κ. 546 30 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 526277

ΕΤΓΓΥΗΣΗ 5 ΕΤΩΝ TITANIUM GLASS

Με την παρούσα εγγυότητα την καλή λειτουργία της συσκευής και υποχρεούμεθα για τη δωρεάν επισκευή κάθε βλάβης εφ όσον διαπιστωθεί ότι η τυχαία βλάβη προέρχεται από την κατασκευή και όχι από άλλη αιτία, από την ημέρα της αγοράς.

Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες καλύπτονται με πενταετή εγγύηση για το θερμοδοχείο τους και δεκαετή εγγύηση για το συλλέκτη τους.

ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ με την παρούσα εγγύηση

1. Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

2. Βλάβες ή φθορές που προέρχονται από κακό χειρισμό, ελλιπή τροφοδοσία νερού, αντίστροφη σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης, κακή συνδεσμολογία ρεύματος.

3. Σε περίπτωση τοποθέτησης θερμοσίφωνα μέσα σε πατάρι ή ντουλάπι **ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ** η περίπτωση ζημιάς μέσα στο σπίτι ή σε αντικείμενα που βρίσκονται μέσα στους παραπάνω χώρους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν ο θερμοσίφωνας τοποθετείται σε χώρο που δεν φέρει αποστραγγιστικό σιφών, να προβλέπεται η ύπαρξη διάταξης αποχέτευσης τυχων διαρροών.

ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ για την επισκευή κατ' οίκον επιβαρύνονται με 20 € τον αγοραστή ανεξάρτητα από το χρόνο που θα επέλθει η βλάβη.

Τύπος θερμοσίφωνα _____

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ

WILCO

ΤΗΛΕΦΩΝΑ SERVICE:

2310 755192

Χωρητικότητα _____

Ημερομηνία κατασκευής _____



ΠΡΟΣ:

WILCO

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: Σταδίου 3, Τ.Κ. 570 09 Καλοχώρι Θεσσαλονίκης

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Αγ.Δημητρίου 28, Τ.Κ. 546 30 Θεσσαλονίκη

Αγοραστής _____

ΑΠΟΣΤΕΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

ΣΕΙΡΑ Α'

Διευθυνσή _____

ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Βεβαιώ ότι έλαβα γνώση των όρων
της εγγύησης και ότι η συσκευή^{λειτουργεί κανονικά}
Ο ΠΕΛΑΤΗΣ

Ημερομηνία αγοράς _____

Υπογραφή

Κατάστημα πώλησης _____

Τύπος θερμοσίφωνα _____

Χωρητικότητα _____

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1. Τοποθετείστε τη βαλβίδα ασφαλείας στην εισαγωγή του νερού. (Η βαλβίδα ασφαλείας βρίσκεται στη συσκευασία του θερμοσίφωνα).
2. Εάν χρειάζεται, τοποθετείστε μειωτή πίεσης στην παροχή του δικτύου (η βαλβίδα ασφαλείας είναι ρυθμισμένη σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς στις 10 Atm αλλά συχνά η πίεση του δικτύου είναι μεγαλύτερη, με αποτέλεσμα να στάζει η βαλβίδα χωρίς η συσκευή να έχει πρόβλημα).
3. Η ηλεκτρική σύνδεση του θερμοσίφωνα να γίνεται από αδειούχο εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο (η σύνδεση να γίνεται πάντοτε εκτός τάσης ηλεκτρικού δικτύου). Η γείωση είναι απαραίτητη (χρησιμοποιείστε το κίτρινο καλώδιο).
4. Η υδραυλική σύνδεση πρέπει να γίνεται από πτυχιούχο υδραυλικό (προσοχή να μη βραχεί ο θερμοστάτης).

Μπλε σήμανση: είσοδος ψυχρού νερού

Κόκκινη σήμανση: έξοδος θερμού νερού χρήσης

5. Ο θερμοστάτης της συσκευής είναι ρυθμισμένος στους 65°C-70°C.

6. Η εταιρεία ουδεμία υποχρέωση έχει για την κατ' οίκον επισκευή του θερμοσίφωνα, ως και για την αποξήλωση, μεταφορά και επανατοποθέτηση του..

7. **Προσεχή:** Πριν συνδεθεί ο θερμοσίφωνας, πρέπει να έχει γεμίσει με νερό και να γίνει εξαέρωση.

8. **Προσοχή:** Πριν συνδεθεί ο ηλιακός θερμοσίφωνας, το αντιψυκτικό του να διαλυθεί πολύ καλά σε νερό με αναλογία 1:5.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

1. Σε τακτά χρονικά διαστήματα (περίπου 1-2 ετών) ελέγχετε τη ράβδο μαγνησίου (ανόδιο), που βρίσκεται τοποθετημένη εσωτερικά του θερμοσίφωνα, στη φλάντζα της αντίστασης.
2. Η αντικατάσταση του ανοδίου κάθε 2 έτη είναι απαραίτητη για την ισχύ της εγγύησης.